



周りの輪郭に沿ってハサミでカットして下さい。(面倒でなければ、直線部分はカッターを使った方がキレイにカットできます。)
 輪郭をカットしたら、お手持ちのモザイクケース（透明タイプ）にセットしてみて、左上のカメラ用の穴部分の輪郭をシャープペンか鉛筆でうすく入れ、その箇所をカッターで切り抜いて下さい。

