



☆内側に貼るセロハン用の型紙です。

※セロハンの四角の内側数センチほど、ノリを塗るので、多少ギザギザになってもOKです。



☆底のマチ部分は、真ん中で内側に折り込んで下さい。



B面

ちょっとやりにくいかもしれませんが、片方で持ち、もう片方の指の爪を底の真ん中のラインに沿わせて内側に折り込むようにするとうまくいくと思います。



☆最後に持ち手部分をハサミでカットして、A面・B面に貼ってください。
(曲線部分は切りにくいと思いますが、脳トレだと思ってやれば楽しくできますヨ。♪)

